

1. Установить софт **VisualDSP++ 3.5**
 2. Запустить **VisualDSP++ Configurator**
 3. Нажать **New** (на всплывающее сообщение нажать **Ок**)
 4. Ввести имя платформы и тип **EZ-KIT 2181**
 5. Нажать **Ок**
 6. Нажать **Ок**
 7. Удерживая клавишу **CNTR** запустить **VisualDSP++ 3.5**
 8. Выбрать сессию **EZ-KIT Lite 2181**
 9. Нажать **reset** на плате
 10. Нажать **Ок**
 11. Пошагово **отлаживать программу**
- > в начало <**